

TIDSBESPARENDE, HOLDBART OG ENKELT

TERRAKOMP



INSTALLATION - FARTBUMP



INSTALLERE TERRAKOMP MODULER

Det er nemt at opsætte en fartbump opbygget af Terrakomp moduler.

Nedenfor følger en installationsvejledning, som viser de vigtigste trin i monteringen.

Installation af modulerne behøver ikke nødvendigvis at følge vores vejledning punkt for punkt. I kan for eksempel installere kørebane for kørebane for at holde én kørebane åben for trafik under installationen af den anden kørebane.

OBS! INSTALLATION FORUDSÆTTER AT TERRÆNARBEJDET ER UDFØRT I HENHOLD TIL GÆLDENDE NORMER.

1.



Skær asfalten så hele arealet kan vibreres.

2.



Grav fri til ønsket modulhøjde + bærelag.

3.



Etablér bærelag iht. gældende norm.

4.



Etablér Toplag iht. gældende norm.

5.



Løft modulerne på plads iht. anvisningerne.

6.



Installér de enkelte moduler med ankre.

7.



Asfaltér op imod fartbumbet.

8.



Fartbumbet er klar til tages i brug.

TEKNISKE DETALJER

DIMENSIONERING:	TERRAKOMP-MODULERNE ER DIMENSIONERET I HENHOLD TIL EK2 (DS/EN 1992-1-1), EK7 (DS/EN 1997-1) OG TSFS 2022:50
AKSELTRYK:	ELEMENTERNE ER DIMENSIONERET TIL STANDARDAKSELTRYK 100 kN
BETONSAMMENSÆTNING:	BETON I OVERENSSTEMMELSE MED DS/EN 206 OG DS 137003
FREMSTILLINGS- OG UDFØRELSESKLASSE:	1
STYRKEKLASSE:	C35/45
EKSPONERINGSKLASSE:	XD3/XF4
V/C-FORHOLD:	$\leq 0,40$
LEVETIDSKLASSE:	L50 NK500AB-W ELLER K500C-T
DÆKKEDE BETONLAG:	STANDARDMÅL 45 MM ENKELT STANG 35 MM
AFFORMNINGSSTYRKE:	$\geq 16 \text{ Mpa}$
LEVERINGSSTYRKE:	$\geq 32 \text{ Mpa}$
MØNSTERTILPASNING:	KAN TILPASSES EFTER LÆGNINGSMØNSTER OG KUNDEØNSKER
TOLERANCER:	$\pm 8 \text{ mm}$
BELÆGNINGER:	STANDARD CHAUSSEÉ PORTO, LIGE KANTSTEN 12 cm RAK PORTO.
LØFTEANKRE:	M20 LØFTEANKRE I SIDEN ELLER I TOPPEN IHT. SPECIFIKATION
VÆGT:	STANDARD 615 KG PER M2



FREMTIDENS HOLDBARE BROLÆGNING

Urban Elements ApS
Strøvej 38-40
3320 Skævinge
Tlf: +45 48288099
info@urban-elements.dk
www.urban-elements.dk

06/2025



WWW.STERIKS.SE